



TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A konzol felső részét nyomja a műszerfal és a fedélzeti computer kerete közé.

2. A felső részt helyezze a nyílásba, ezzel egyidőben az alsó részt nyomja lefelé.



3. Az alsó részt helyezze a légbefúvó a légbefúvó és annak kerete közé.

4. A konzol a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo V70 N (2000-2008); Volvo XC70 (2000-2007)

