

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Figyelem! Olvassa el az összes utasítást, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Helyezze a mellékelt résnyitó vékony végét a műszerfalon található résbe a légbeömlő felett, hogy szélesítse a rést. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagjának fedelét. Nyomja a ProClip felső részének szögletes szélét a résbe a résnyitó mellett.



2. Akassza be a ProClip alsó részét, ragasztószalaggal, a légbeömlőt körülvevő keret alá. Húzza ki a résnyitót.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz E-Class, Coupé (2002-2009);
Mercedes Benz E-Class, Sedan (2002-2008);
Mercedes Benz E-Class, Stationwagon (2003-2009)

