



TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClip-et rögzíti!

1. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a hangszóró és a műszerfal között. Távolítsa el az öntapadó matricát a ProClip-ről.

2. A ProClip felső részét helyezze a réstágító által kitágított rés mellé. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja a réstágítót a légbefúvó és a műszerfal kerete közé. A ProClip alsó részét helyezze a réstágító által kitágított rés mellé. Húzza ki a réstágítót.

4. A konzol a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S60 (2000-2010); Volvo V70 N (2000-2008); Volvo XC70 (2000-2007)

