



TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást!

1. Távolítsa el a műszerfal tetejét a mellékelt réstágító segítségével. Helyezze a réstágítót a műszerfal és a fedélzeti computer közé. A réstágítókat 10 cm-re helyezze egymástól. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClip-ről.



2. A ProClip alsó részét az öntapadó matricával együtt nyomja a réstágító által kitágított részbe. Ezzel egyidőben helyezze a ProClip-et a műszerfal eltávolított teteje helyére. Húzza ki a réstágítókat.

3. Csavarozza a ProClip-et a műszerfalra a mellékelt csavarok segítségével.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S40 (2001-2003); Volvo V40 (2001-2003)

