

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClip-et rögzíti!



1. A mellékelt réstágítók segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvó és a műszerfal között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClip-ről. A ProClip-et a felső részénél fogva helyezze a réstágítók által kitágított részbe. Csúsztassa a ProClip-et lefelé, amíg be nem akad a légbefúvó alá. Húzza ki a réstágítókat.



2. A réstágítók segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvó kerete és a műszerfal között. Húzza a ProClip-et maga felé, nyomja lefelé, majd akassza be a réstágítók által kitágított részbe.



3. A ProClip alsó részét nyomja tovább, amíg a helyére nem kerül. Húzza ki a réstágítókat.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Mondeo (2001-2007)

