

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClip-et rögzíti!

1. Távolítsa el az öntapadó matricákat a konzolról. Az alsó részét helyezze a fedélzeti computer és a műszerfal közti részbe. Csúsztassa a konzolt tovább, amíg az alsó rész be nem akad a légbefúvó kerete mögé.



2. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést az aprótartó és a műszerfal között. Nyomja tovább a konzolt, amíg a felső része be nem akad a réstágító melletti részbe.

3. A konzolt a felső részénél fogva nyomja lefelé, amíg teljesen a helyére nem került. Húzza ki a réstágítót.

4. A konzol a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Octavia II (2005-2013)

