

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el az öntapadó matricákat a konzolról. Akassza be a konzol felső részét az aprótartó mögé.

2. Nyomja a konzolt lefelé.



3. PA konzol alsó részét nyomja tovább, amíg be nem akad az aprótartó alsó részébe. r

4. A konzol a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen T5 Transporter/Pickup (2003-2009)

