

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el az öntapadó matricákat a konzolról. A konzolt a felső részénél fogva helyezze a légbefúvó és a műszerfal közti részbe.



2. Húzza a konzol maga felé, amíg be nem akad a közép konzol alsó része és a műszerfal közé.

3. Nyomja tovább az alsó részt, amíg teljesen a helyére nem kerül.

4. A konzol a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Astra (2004-2009)

