



TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A középső csavar kicsavarásával távolítsa el a csukló hátsó részét.

2. A csukló hátsó részét a mellékelt 4 db csavarral rögzítse a ProClip-re. Helyezze a tartót a csuklóra a középső csavar segítségével.

3. Helyezze be készülékét a tartóba, vegye fel a vezetési pozícióját, és állítsa be a készülék tükröződés mentességét, majd rögzítse a tartót a középső csavar segítségével.

4. A tartó a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S80 (2007-2011); Volvo V70 II (2008-2011); Volvo XC70 (2008-2011)

