

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClip-ről. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést az A-oszlop és a gumitömítés között. Húzza ki a réstágítót.



2. A ProClip alsó részét helyezze a nyílásba. Akassza be a ProClip-et az A- oszlop köré.

3. Nyomja a ProClip-et addig, amíg be nem akad és az öntapadó matrica megtapad.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S80 (2007-2011); Volvo V70 II (2008-2011); Volvo XC70 (2008-2011)

