

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClip-et rögzíti.

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a felületet, ahová a ProClip-et fogja tenni. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a fedélzeti computer és a műszerfal között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClip-ről.



2. A ProClip jobb oldalát akassza a fedélzeti computer kerete mögé. Nyomja addig, amíg nem érzi, hogy a helyére csúszott.

3. Nyomja a réstágítót a légbefúvó és a műszerfal kerete közé. Ezzel egyidőben a ProClip bal oldalát akassza a réstágító által kitágított rés fölé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz Sprinter (2007-2018)
- Volkswagen Crafter (2007-2016)

