



TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Kérjük, minden utasítást pontosan kövessen!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip-et tenni fogja. Távolítsa el az öntapadó matricákat. A ProClip-et az alsó részénél fogva helyezze az aprótartó és a műszerfal közti részbe. Nyomja addig, amíg be nem akad.



2. A ProClip felső részét akassza be a légbefúvó és az aprótartó közti részbe. Nyomja a felső részt lefelé addig, amíg be nem akad.

3. Nyomja a ProClip-et a műszerfal irányába, hogy az öntapadó matricák összetapadjanak.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- MAN TGL (2015-2018); MAN TGS (2008-2018); MAN TGX (2008-2018)

