



TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClip-et rögzíti!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvó és a műszerfal között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClip-ről. A ProClip-et a felső részénél fogva helyezze a réstágítók által kitágított rész mellé. .

3. Nyomja tovább az alsó részt, amíg be nem akad a helyére.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Mondeo (2008-2014)