



TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület tisztítására, ahová a ProClip-et telepíteni kívánja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClip-ről. Nyomja a ProClip alsó részén lévő szögletes élt a kezelőpanel és a kijelzőt körülvevő keret közötti részbe.



2. Nyomja felfelé a műszerfal túlnyúlását, és ezzel egy időben nyomja előre a ProClip felső részét, hogy a felső él a műszerfal túlnyúlása alatti részbe kerüljön.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Primastar (2002-2010)
- Opel Vivaro (2002-2010)
- Renault Trafic (2002-2010)

