

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClip-et rögzíti!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a műszerfal alsó és felső részénél. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClip-ről. A ProClip-et az alsó részénél fogva helyezze a réstágító által kitágított rés mellé.



2. Csúsztassa a ProClip-et felfelé, amíg az alsó rész be nem akad a műszerfal alsó része alá. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja mindkét réstágítót a hangszóró és a műszerfal közé. Nyomja a ProClip-et tovább, amíg be nem akad a réstágítók közé. Húzza ki a réstágítókat.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz Sprinter (2000-2006)

