



TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClip-et rögzíti!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricákat a ProClip-ről. Nyomja a ProClip jobb oldalán található meghajlított élt abba a részbe, amely a szellőzőrács kerete és a műszerfal között van.



2. Ahhoz, hogy a meghajlított jobb oldal beakadjon a szellőzőrács keretébe, nyomja a ProClip-et balra.

3. Tolja be a bal oldali elhajlított élt a kezelő panel kerete mellé.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Express (1996-2002); Chevrolet Van (1996-2002)
- GMC Safari (1996-2002); GMC Van (1996-2002)

