

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClip-et rögzíti!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a réstágító vékonyabb végét a résbe, mely a kezelő panel és a műszerfal között található, így kitágíthatja a rést. Távolítsa el az öntapadó felületről a védőfóliákat. Nyomja be a ProClip alján lévő elferdített élt a réstágító mellé.



2. Nyomja erősen előre a ProClip alsó részét, így az elhajlított él tökéletesen illeszkedni fog a résbe. Tartsa a ProClip-et ebben a pozícióban, majd a tetejét nyomja előre/felfelé, így az elhajlított él bepattan a műszerfal mögé. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja a réstágítót a kezelőpanel és a kis rekesz közötti résbe. Tolja a ProClip-et előre, majd lefelé úgy, hogy az elhajlított él a ProClip alján a résbe illeszkedjen. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan NV400 (2012-2020)
- Opel Movano (2011-2019)
- Renault Master (2011-2019)

