



TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClip-et rögzíti!



1. Akassza be a ProClip felső részén található két meghajlított élt a szellőzőrács kerete és a műszerfal közti részbe. Nyomja lefelé a felső részét, így az meghajlított élek minden irányból illeszkedni fognak a részbe.



2. Akassza be a ProClip alsó részén található meghajlított élt a műszerfal nyúlványa alá. Tartsa a felső részt a részben, ezzel egy időben nyomja előre az előlapot, így a ProClip rögzülni fog a helyére.



3. Óvatosan húzza meg a ProClip tetején lévő anyacsavarokat, így a ProClip rögzülni fog. A kisebb anyacsavarokhoz használjon imbuszkulcsot, ezeket is óvatosan húzza meg és rögzítse a ProClipet a kívánt pozícióba.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 508 (2011-2018)

