


TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ez a ProClip két részből áll:

1. rész: felfogató rész
2. rész: ProClip előlap

1. Távolítsa el a tárolóban található gumiszőnyeget. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Helyezze az 1. rész bevágásaival rendelkező felét a tároló bal oldalán található három furatba. Nyomja az 1. részt lefelé.

2. Húzza az 1. részt maga felé, hogy beakadjon a furatokba. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a 2. részről. Helyezze a 2. részt az 1. részre a képen látható módon (a furatok illeszkedjenek).

3. Húzza maga felé az 1. részt (ez nagyon fontos!) és ezzel egy időben rögzítse a két részt egymásra a mellékelt csavarokkal.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Scania G-series (2010-2018); Scania R-series (2010-2016)

