

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Nyomja a ProClip alsó élét a hőmérséklet szabályozó és a közép konzol között található részbe.



2. Nyomja az élét teljesen a részbe.

3. Nyomja a ProClip felső élét a szellőzőnyílás alsó élébe. Nyomja erősen, hogy a ragasztó megfelelően rögzüljön.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Transit (2007-2013); Ford Transit Tourneo (2007-2013)

