



TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a vezérlő pultot szegélyező keret és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClip-ről.



2. Nyomja a ProClip alsó részét a részbe a réstágítók közé.

3. Az egyik kezével nyomja a ProClip hajlított részét a szélvédő irányába, a másik kezével a ProClip felső végét akassza be a megfelelő részbe. Húzza ki a réstágítókat.



Mivel ez a ProClip nagy terhelésre lett méretezve, ezért a szokásosnál nagyobb erőt igényel a felszerelése.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Excursion (2011-2016); Ford F-Series 250 (2011-2016); Ford F-Series 350 (2011-2016); Ford F-Series 450 (2011-2016); Ford F-Series 550 (2011-2016); Ford F-Series 650 (2011-2016); Ford F-Series 750 (2011-2016); Ford Raptor (2011-2010)

