



TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket, mielőtt a ProClipet rögzíti! A ProClipet a szellőzőnyílás vagy a rádió szélességén belül telepítheti.



1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a mellékelt réstágítót a szegélybe, a műszerdal felső párnázott része és a rádió körüli felső keret közé, hogy tágítsa a rést.

2. Nyomja a ProClip alsó élét a résbe, a rádió körüli keret és a középső panel alja között.

3. Nyomja befelé és le a ProClip alját, hogy az élet beakadjon a rádió kerete és az alsó panel alá.



4. Nyomja előre és felfelé a ProClip felső részét, hogy a barázdált éle bemenjen a résbe, a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy bepattant a helyére.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Crown Victoria (1995-2012)
- Mercury Grand Marquis (1995-2012); Mercury Marauder (2003-2005)

