



TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, ami elválasztja a felső műszerfal burkolatot, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Helyezze a ProClip alsó, S-alakú élét a résbe, a tároló dobozt körülvevő keret és a műszerfal közé. Nyomja előre a ProClipet úgy, hogy az éle a panel mögé akadjon.



3. Vezesse a ProClip felső élét a réstágító mellé. Használjon egy villáskulcsot, hogy beállítsa a ProClip felső részének hosszúságát, amíg az éle bele nem akad a műszerfal felső részébe, a réstágító mellé. Rögzítse a zárat egy imbuszkulcs segítségével. Távolítsa el a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis



- International 4000-series (2002-2017);
International 8000-series (2002-2017);
International Durastar (2002-2018); International TerraStar (2002-2017); International Transtar (2002-2018)