

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Akassza a ProClip bal részét a szélvédőn lévő középső oszlop bal része köré. Válassza ki az állvány kívánt magasságát.



2. Nyomja előre a ProClip előlapjának jobb oldalát, hogy előre hajoljon és a ProClip jobb oldala a középső oszlop jobb oldala köré akadjon. Nyomja befelé a ProClip oldalait, hogy a ragasztócsík megfelelően tapadjon.

3. A ProClip a helyére került.

Fontos: A képen látható 215181 cikkszámú terméket és a tartót nem tartalmazza.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Freightliner MT 45 (2015-2026); Freightliner MT 55 (2015-2026)