



TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

1. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét az érme rekeszt körülvevő részbe.

2. Távolítsa el az érme rekeszt. Győződjön meg róla, hogy leválasztotta a kábelköteget, ami lehet, hogy a rekesz hátsó oldalára van erősítve.



3. Helyezze a ProClipet a furat fölé, ahol az érme rekesz volt. Csavarozza a ProClipet a helyére a mellékelt csavarokkal. Nincs szükség előfúrásra.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford E-Series (2009-2016)

