

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét a résbe, a vezérlő panelt körülvevő keret és a műszerfal közé, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Nyomja az állvány alsó részét a résbe, a réstágítók közé. Nyomja lefelé az alsó részét, hogy az éle teljesen bemenjen a résbe. Húzza ki a réstágítókat.

3. Nyomja a réstágítókat a résbe, a szellőzőnyílás körülvevő keret és a műszerfal közé. Akassza az állvány felső részét a résbe, a réstágítók közé. Nyomja lefelé az állvány tetejét, hogy az éle teljesen bemenjen a résbe. Húzza ki a réstágítókat.



4. Az állvány a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Auris (2016-2019); Toyota Auris Full Hybrid (2016-2019)

