

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ez a ProClip 3 részből áll:

1. Alaprész.
2. Alsó lemez.
3. Előlap.



1. Távolítsa el a műszerfal jobb oldalán található kockából a gumibetétet. Kezdve a sarkától, használja a mellékelt réstágítót, hogy a műszerfal középső részének a keretét lepattintsa. Húzza el néhány centiméterre a felső keretet a műszerfaltól.



2. Helyezze a mellékelt csavarokat és alátéteket a rögzítő alaplagra a furatokon keresztül. Helyezze úgy a szerelőlapon található furatokat, hogy illeszkedjenek a kockában lévőekkel. Helyezze alulról az alsó lemezt a csavarokra. Csavarozza az anyacsavarokat a csavarokra és húzza meg őket. Óvatosan nyomja vissza a helyére a műszerfal keretét.



3. Távolítsa el a ragasztócsíkot az előlapról. Illessze az előlap alsó, középső részén található 2 furatot az alaprészen található 2 előfűrt furattal. Csavarozza az előlapot az alaprészre a mellékelt csavarokkal.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Silverado 1500 Series (2007-2013);
Chevrolet Silverado 2500/3500 Series (2007-2014)
- GMC Sierra 1500 Series (2007-2013); GMC Sierra
2500/3500 Series (2007-2014)