



TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

Ez a tartószerkezet 2 részből áll:

1. Állvány lemezzel.
2. Záróegység.



1. Húzza maga felé az érme rekeszt, hogy el tudja távolítani azt.



2. Helyezze a lemezzel ellátott állványt az érme rekesz helyére. Győződjön meg róla, hogy az állvány az oldalon található él alá megy be.



3. Helyezze a záróegység karjait a panelben található furatokba, ahol az érme rekesz volt. Nyomja a záróegységet lefelé, hogy a karok a panel mögé akadjanak be. Csúsztassa az egységet maga felé, hogy a karok a panel, a záróegységben található furat és az állvány mögé rögzüljön. Csavarozza össze a záróegységet és az állványt a mellékelt csavarral.



4. A tartószerkezet a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan NV400 (2012-2020)
- Opel Movano (2011-2019)
- Renault Master (2011-2019)

