

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

Ez a ProClip 2 részből áll: 1. rész: Rögzített rész, 2.rész: Szerelőlap.

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását az 1. részről. Nyomja az 1. rész élét a műszerfal tetején található részbe. Nyomja az 1. részt lefelé, hogy az éle a műszerfal elülső része alá akadjon.

2. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a 2. részről. Nyomja a 2. rész alsó részét a műszerfal felső és középső része között található részbe.

3. Helyezze úgy a 2. részt az 1. részre, hogy a két rész furatja illeszkedjen. Helyezze a mellékelt fogaskereket alulról a furatba. Helyezze a mellékelt anyacsavart a fogaskerek fölé úgy, hogy illeszkedjenek. Helyezze a mellékelt csavart a helyére. Nyomja össze az állvány részeit addig, amíg el nem éri a minimum hosszát és megfelelően a helyére nem akad. Húzza meg az állvány tetején található anyacsavart, majd húzza meg az imbuszcsavart a mellékelt kulccsal, hogy rögzítse ezt az állapotot.

4. Az állvány a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz Vito (2015-2023)