



TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ez az állvány 3 részből áll:

1. rész: Alaplap furattal
2. rész: Középső lemez
3. rész: Tartó lemez

1. Távolítsa el az érme rekeszben található gumiréteget. Helyezze az 1. részt a lyukba az oldalak elfordításának segítségével.

2. Helyezze a 2. részt az 1. részre úgy, hogy a furatok illeszkedjenek. Csavarozza össze a részeket a mellékelt csavarokkal.

3. Helyezze a 3. részt a 2. részre úgy, hogy a furatok illeszkedjenek. Csavarozza össze a részeket a mellékelt csavarokkal.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Transit Custom (2013-2018)