



TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részét a műszerfal tetején található részbe.



2. Nyomja a ProClip alsó részét lefelé/előre, hogy a felső éle a műszerfal felső része alá akadjon. Nyomja a ProClip alsó részét előre, hogy az alsó éle a műszerfal panel mögé akadjon.

3. Ez a ProClip a felső vezérlő panel szélességén belül bárhova telepíthető.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo VNL series (2018-2024); Volvo VNR series (2018-2024)

