

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy tágítsa azt.



2. Akassza a ProClip alsó részét a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe.

3. Akassza a ProClip alsó részét a műszerfal túlnyúlás és a kijelzőt körülvevő keret közé. Tartsa a felső részeket a részben és ezzel egy időben nyomja előre az előlapot, hogy a ProClip két része feszes legyen és megfelelően a helyére kerüljön. Ezt az állapotot rögzítse a felső részen található anyával és a mellékelt imbuszkulcs segítségével.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Ranger (2019-2022)

