

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ez a tartószerkezet három részből áll:

1. rész: fő rész szerelőlappal.

2. és 3. rész: tartókarok.



1. Akassza az 1. rész alsó élét a szellőzőnyílás felső éle alá.

2. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílás és a műszerfal közötti részbe, a képen látható módon. Nyomja a 2. és 3. rész élét a részbe, a réstágító mellé úgy, hogy a tartókarok a műszerfalon helyezkedjenek el. Húzza ki a réstágítót.



3. Helyezze a 2. és 3. részt az 1. rész alá úgy, hogy a furatok illeszkedjenek. Nyomja a mellékelt zárócsavarokat a furatokba. Óvatosan, felváltva húzza meg a csavarokat. Fontos, hogy a csavarokat ne erősen húzza meg. Az imbuszkulcs segítségével zárja ebbe a pozícióba a tartószerkezetet.

4. A termék a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Talisman (2016-2022)