



TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el a műszerfal tetején található panelt. Használja a mellékelt réstágítót, ha szükséges.
2. Helyezze a ProClip lemezét az eredeti lemez helyére. Nyomja/csúsztassa a csavarfejeket kifelé és akassza őket a műszerfal keret alá. Húzza meg a csavarokat, hogy rögzítse az új lemezt.
3. A Pedestal Mountot rögzítse a mellékelt csavarokkal.
4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo FH series (2003-2007); Volvo FM series (2003-2007); Volvo NH series (2003-2007); Volvo VHD series (2003-2018); Volvo VN/VT series (2003-2018); Volvo VNL series (2003-2018); Volvo VNM series (2003-2018)

