



TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip felső részét a műszerfal és a hangszóró közötti részbe.



2. Akassza a ProClip alsó részét a műszerfal túlnyúlás alá. Tartsa a felső részt a résben és ezzel egy időben nyomja előre az előlapot, hogy a ProClip a helyére kerüljön.



3. Gyengéden húzza meg a ProClip tetején található anyát, hogy a ProClip a helyére kerüljön. Az imbuszkulcs segítségével húzza meg a kis anyát és zárja a ProClipet a kívánt pozícióba.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S60 (2019-2025); Volvo V60 (2019-2026)

