



TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ez a ProClip 2 részből áll:

1. rész: ProClip rögzítőelem(műanyag)

2. rész: Pedestal Mount (fém)



1. Távolítsa el a műszerfal tetején található gumitömítést. Távolítsa el a tároló alján található 2 csavart. Ehhez szükséges lehet egy Torx csavarhúzó.

2. Helyezze az 1. részt a tároló tetejét úgy, hogy a furatok illeszkedjenek azokkal a menetes furatokkal, ahonnan eltávolította csavarokat.

2009 - 2012 modellekhez a külső furatokat használja

2012 - 2018 modellekhez a belső furatokat használja

Helyezze a mellékelt csavarokat az 1. rész furataiba és húzza meg őket.



3. Rögzítse a 2. részt az 1. részre a mellékelt csavarokkal.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Ram Chassis Cab (2011-2010); Dodge Ram Pick Up 1500 (2009-2018); Dodge Ram Pick Up 2500/3500 (2010-2018); Dodge Ram Pick Up 4500/5500 (2010-2009)
- Itasca Viva (2009-2018)