

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ez a ProClip el fogja takarni a műszerfal bal oldalán található pohártartót!



1. Használja a mellékelt réstágítót a pohártartó eltávolításához.



2. Helyezze a ProClip felső részét a pohártartó nyílásába és akassza az élét a műszerfal alá. Nyomja a ProClipet előre, majd nyomja az alsó részét lefelé, a pohártartó nyílásába. Húzza a ProClipet lefelé, hogy az alsó éle a műszerfal alá akadjon és a tartó lemez a műszerfalon helyezkedjen el.



3. Felváltva húzza meg a négy csavart, hogy a ProClip megfelelően rögzítve legyen. Helyezze a Pedestal Mount-ot a tartó lemezre úgy, hogy a furatok illeszkedjenek és a mellékelt csavarokkal rögzítse. Állítsa be a Pedestal Mount-ot a kívánt pozícióba.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen Berlingo III (2019-2026); Citroen E-Berlingo (2025-2026)
- Fiat Doblò (2023-2026); Fiat E-Doblò (2025-2026)
- Opel Combo (2019-2026); Opel Combo Cargo Electric (2025-2026); Opel Combo e (2025-2026)
- Peugeot Partner (2019-2026); Peugeot Rifter (2019-2026)
- Toyota Proace City (2020-2026); Toyota Proace City Verso (2020-2026)