

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Akassza/helyezze a ProClip felső részét az érme tárolóba.



2. Húzza lefelé és ki a ProClip alsó részét a műszerfalból. Akassza az alsó élét a vezérlő panelt körülvevő műszerfal rész és a műszerfal alsó része közötti részbe. Nyomja előre a ProClip alsó részét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe.

3. Ez a ProClip a jobb oldali érme tárolóra is helyezhető.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz Sprinter (2019-2026)

