

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el a műszerfal tetején lévő rekesz alján található gumibetétet.



2. Távolítsa el a rekesz alján található két csavart. Helyezze a ProClipet a rekeszbe úgy, hogy a furatok illeszkedjenek az eltávolított csavarok helyeivel. Helyezze a csavarokat a ProClip furataiba és rögzítse a rekesz menetes furatain keresztül.

3. Rögzítse a Pedestal Mountot a ProCliphez a mellékelt csavarokkal.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ram Pick Up 1500 (2019-2026)

