



TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Karoq: Akassza a ProClip felső éleit a tároló és a műszerfal között található résbe. Akassza az alsó éleit a műszerfal túlnyúlás alá.



2. Kodiak: Akassza a ProClip felső éleit a hangszórót körülvevő keretbe. Akassza az alsó éleit a műszerfal túlnyúlás alá.



3. Nyomja előre az előlapot, miközben a felső rész a helyén marad, hogy össze tudja nyomni a ProClip részeit. Óvatosan rögzítse ezt a pozíciót a rögzítőcsavarok meghúzásával. Nagyon fontos, hogy ne húzza túl a csavarokat. Amint ezzel elkészült, rögzítse a tartót az imbuszkulcs segítségével.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Karoq (2018-2026); Skoda Kodiah (2017-2023)