



TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Nagyon fontos, hogy először a ProClipet telepítse, mivel az összes tartót a ProClipre kell rögzíteni.

1. Távolítsa el a pohártartót.



2. Helyezze a kerek alaplapot a lyukba és forgassa addig, amíg a nem érzi, hogy a helyére került.

3. Húzza meg a csavarokat, hogy rögzítse az alaplapot. A mellékelt csavarokkal rögzítse a tartó konzolt.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Transit (2020-2026)

