

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClipet. Fontos, hogy először a ProClip kerüljön felszerelésre: bármilyen tartót/berendezést csak a ProClip helyére kerülése után szabad rögzíteni.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület tisztítására, ahová a ProClipet felszerelik. Nyomja a mellékelt résnyitó vékony végét a műszerfal túlnyúlása és a műszeregységet körülvevő panel közötti részbe, hogy kiszélesítse a rést. Nyomja a ProClip alsó szélét a résnyitó melletti részbe. Húzza ki a résnyitót.



2. Nyomja a résnyitót a műszerfal és a rekesz közötti részbe. Nyomja előre a ProClipet, és akassza be a felső szélét a résnyitó melletti részbe. Húzza ki a résnyitót.

3. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a rögzítőlapról. Helyezze a rögzítőlapot a ProClipre úgy, hogy az megfelelően a helyén legyen, és a ragasztószalag a műszerfalhoz tapadjon. Rögzítse a rögzítőlapot a mellékelt csavarokkal.



3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Transit (2020-2024); Ford Transit Custom (2018-2023)