

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a szerelőlapot. Fontos, hogy először a lapot szerelje fel: bármilyen tartót/felszerelést csak a lap helyére illesztése után szabad rögzíteni.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőt a terület megtisztításához, ahová a szerelőlapot fel kívánja helyezni. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a szerelőlapról.



2. Helyezze a szerelőlapot a ProClip-re úgy, hogy megfelelően a helyére kerüljön, és a ragasztószalag a műszerfalhoz tapadjon. Rögzítse a szerelőlapot a mellékelt csavarokkal.



3. A szerelőlap a helyén van.

4. A szerelőlap a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Transit (2020-2024); Ford Transit Custom (2018-2023)

