



# TELEPÍTÉS

## Extra erős ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip alsó élét a műszerfal túlnyúlására.2. Akassza a ProClip U-alakú felső élét a szellőzőnyílásba úgy, hogy beakadjon a nyíl által mutatott helyre. Nyomja össze a ProClip részeit.3. A ProClip tetején található anyacsavart húzza meg, hogy ebben a pozícióban maradjon. Húzza meg a csavart is. 4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- MAN TGL (2021-2026); MAN TGM (2021-2026); MAN TGS (2021-2026); MAN TGX (2021-2026)