

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.

Nyomja a ProClip alsó élét a műszerfal alatti részbe, a képen látható helyre.



2.
A tárolóban lévő gumitömítést húzza fel.

3. Nyomja előre a ProClip felső részét, hogy az éle a tárolót körülvevő műszerfal élébe akadjon.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo FM series (2021-2026)

