



TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. Helyezze a ProClipet egyenesen a kijelzőre.
2. Óvatosan nyomja lefelé, hogy a ProClip a kijelzőt körülvevő keret mindkét oldalába beakadjon.
3. Nyomja a ProClipet lefelé, hogy a helyére kerüljön.
4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Elroq (2025-2026); Skoda Enyaq IV (2021-2026); Skoda Octavia IV (2020-2026)

