



# TELEPÍTÉS

## Extra erős ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti.

Ez a ProClip a jobb oldali szellőzőnyílás mellé is elhelyezhető.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClipet felszereli. 2. Nyomja a mellékelt résnyitó vékony végét a műszerfal feletti részbe, hogy kiszélesítse a műszerfal és a rekesz közötti rést. Húzza le a ProClip-en lévő ragasztószalag fedelét. Akassza be a ProClip alsó részének ferde élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

2. Nyomja előre a ProClip felső részét úgy, hogy az ívelt él a résnyílások melletti részbe akadjon be.



3. Nyomja be a ProClip felső élét egészen a részbe. Húzza ki a résnyitókat.

4. A ProClip a helyén van.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Staria (2022-2026)

