



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Ez a ProClip két részből áll:

Az 1. rész. a rögzítő rész. 2. rész. a ProClip előlap.

1. Távolítsa el a tárolórekeszben lévő gumiszőnyeget. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip felszerelésre kerül.



2. Távolítsa el a védőfóliát az 1. rész kétoldalas szalagcsíkjairól. Helyezze az 1. rész bevágásait a rekesz bal oldalán lévő három lyukba.

3. Nyomja lefelé úgy, hogy a kiálló részek teljesen a lyukakba kerüljenek.



4. Húzza maga felé az 1. részt, és ezzel egyidejűleg csavarozza a 2. részt az 1. részhez a csavarokkal. Fontos, hogy a csavarok meghúzása alatt végig folyamatosan húzza az 1. részt, hogy a kiálló részek szilárdan beakadjanak a lyukakba. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- MAN TGS (2021-2026); MAN TGX (2021-2026)

