

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: minden eszköztartót vagy felszerelést a tartó helyére kerülése után kell rögzíteni.



1. Helyezze be a mellékelt résnyitót a konzol oldalán lévő rés alá. Használja a mellékelt alkoholtörölt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahova a tartó kerül. Távolítsa el a ragasztószalag védőrétegét. Akassza be a tartó alsó szélét a résbe a résnyítő mellett.



2. Hajlítsa fel a tartó tetejét a konzol oldalán, és helyezze el a felső peremet a konzol belső szélén.

3. Lazítsa meg a talp alapját. Igazítsa a lyukakat a kívánt rögzítési helyhez. Használja a mellékelt eszközt, hogy rögzítse az alapot a mellékelt csavarokkal és alátétekkel. Állítsa be a talpat a kívánt pozícióba, és húzza meg a csuklókat.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford F-Series 150 (2021-2026)