



TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót vagy felszerelést csak a tartó rögzítése után szabad felszerelni. Ez a tartó két részből áll: egy szerelőlemezről és egy tartóból.



1. Távolítsa el a bélést a tartozéktálcáról. Helyezze a mellékelt hézagnyitó vékony végét a műszerfal és a tartozéktálca közeli oldala közötti részbe. Használja a mellékelt alkoholos kendőt annak a területnek a megtisztítására, ahol a tartót fel fogják szerelni. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét.



2. Nyomja a tartó ferde szélét a hézagnyitó melletti részbe. Fordítsa lefelé a tartót, hogy a ferde szél a tartozéktálca aljára akadhasson. Húzza ki a hézagnyitót. Helyezze vissza a bélést a tartozéktálcába.



3. Nyomja a hézagnyitót a műszerfal felső burkolata és a középkonzol közötti részbe, közvetlenül a tartó mellett. Helyezze a szerelőlemez elülső peremét a hézagnyitó melletti részbe. Nyomja össze a lemezt és a tartót a csavarhelyek igazításához. Rögzítse az alkatrészeket a mellékelt csavarokkal. Húzza ki a hézagnyitót.

4. A ProClip tartó a helyén van. A tartó a tartozéktálca teljes hosszában bárhol felszerelhető az igények szerint.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford F-Series 150 (2024-2026)